Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:36

Link do produktu: https://www.egniazdka.pl/przekaznik-czasowy-wielofunkcyjny-cyfrowy-pcs-517-p-756.html



Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny cyfrowy PCS-517

Cena brutto	**237,64 zł**
Cena netto	**193,20 zł**
Dostępność	**Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PCS-517**
Kod EAN	**5908312591627**
Producent	**F&F**

Opis produktu

Cyfrowy przekaźnik czasowy.

Funkcja: **18-funkcyjny z wejściem START**
Napięcie zasilania: **24÷264 V AC/DC**
Montaż: **na szynie 35 mm**

Przekaźnik czasowy PCS-517 służy do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej.

Dzięki **rozbudowanym funkcjom pracy**, jedno- i dwuczasowych, zawartych w pamięci procesora, pozwalają na eliminację skomplikowanych i kosztownych układów sterowania opartych na kompilacji wielu zwykłych przekaźników czasowych. W odróżnieniu od potencjometrowych przekaźników pozwalają na **bardzo precyzyjna nastawę czasów załączenia**, np. 3godz.- 47min - 19sek.

Działanie
Przekaźnik realizuje jedną z nastawionych funkcji pracy zgodnie z zadanymi czasami.
Funkcje 1÷5 aktywowane są napięciem zasilania. Po zakończeniu realizacji funkcji na wyświetlaczu pojawi się napis END (koniec). Kolejna realizacja funkcji rozpocznie się po wyłączeniu i ponownym podłączeniu napięcia zasilającego lub “restarcie” procesora.
Funkcje 6÷17 aktywowane są sygnałem sterującym START. Po załączeniu napięcia zasilania przekaźnik jest w stanie gotowości do realizacji funkcji pracy. Na wyświetlaczu pojawi się napis ON. Po podaniu sygnału START przekaźnik rozpoczyna realizację funkcji. Po zakończeniu powraca do stanu gotowości (czeka na kolejny sygnał START).
Funkcja 18 - aktywowana jest sygnałem sterującym START. Po załączeniu napięcia zasilania przekaźnik jest w stanie gotowości do realizacji funkcji pracy. Na wyświetlaczu pojawi się napis ON. Po podaniu sygnału START przekaźnik rozpoczyna realizację funkcji. Po zakończeniu na wyświetlaczu pojawi się napis END (koniec). Przekaźnik nie reaguje na kolejne sygnały START. Kolejna realizacja funkcji rozpocznie się po wyłączeniu i ponownym podłączeniu napięcia zasilającego lub “restarcie” procesora.

Uwaga!
* Wyłączenie zasilania podczas realizacji funkcji pracy powoduje zatrzymanie pracy przekaźnika. Styk pozostanie w stanie rozłączenia (poz.1-6). Ponowne załączenie zasilania spowoduje rozpoczęcie funkcji od początku.
* Naciśnięcie przycisku RESTART podczas realizacji funkcji pracy powoduje rozpoczęcie funkcji od początku.

Napięcie zasilania	24÷264 V AC/DC
Tryb pracy	wielofunkcyjny
Element wykonawczy	przekaźnik
Maksymalny prąd obciążenia	16 A
Konfiguracja styków	1 × NO/NC
Separacja styku	TAK
Opóźnienie zadziałania	500 ms
Prąd impulsu sterującego	mniej niż 1 mA
Czas działania - regulowany	0,25sek÷99h59min59s
Przyłącze	zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający	0,5 Nm
Pobór mocy	1,5 W
Temperatura pracy	-20÷50°C
Wymiary	2 moduły (35 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20