Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:07

Link do produktu: https://www.egniazdka.pl/przekaznik-napieciowy-trojfazowy-cp-733-p-778.html



Przekaźnik napięciowy trójfazowy CP-733

Cena brutto	**201,99 zł**
Cena netto	**164,22 zł**
Dostępność	**Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**CP-733**
Kod EAN	**5908312596196**
Producent	**F&F**

Opis produktu

Przekaźnik napięciowy trójfazowy.
Podnapięciowy.
Styk 3×NO.

Przekaźnik napięciowy CP-733 służy do kontroli napięcia sieci trójfazowej i **zabezpieczenia odbiorników przed skutkami spadku napięcia** poniżej ustawionej wartości.

Zastosowanie
Przekaźnik napięciowy CP-733 stosowany jest w instalacjach BMS lub PLC do informowania o nieprawidłowościach w **trójfazowej sieci** zasilającej.

Jak działa napięciowy przekaźnik trójfazowy?

Zasilanie **przekaźnika** sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Prawidłowe napięcia sieci sygnalizowane są świeceniem diody LED żółtej L1, L2 i L3 w obwodzie każdej fazy (otwarte styki przekaźników). Zanik napięcia w fazie lub jego spadek poniżej ustawionego progu napięcia zadziałania spowoduje załączenie styku **przekaźnika** odpowiadającego tej fazie (nie świeci LED żółta w obwodzie tej fazy). Rozłączenie styku nastąpi automatycznie po powrocie napięcia w fazie lub wzroście napięcia o 5V powyżej ustawionego progu (tj. o wartość histerezy napięciowej).

TEST (symulacja zadziałania)
Naciskając przycisk chwilowy TEST w obwodzie danej fazy powodujemy załączenie styku odpowiadającemu tej fazie na czas trzymania przycisku.

Typ	trójfazowy
Napięcie zasilania	3×(50÷450 V)+N
Blokada czasowa	NIE
Współpraca z agregatami prądotwórczymi	TAK
Element wykonawczy	3 × przekaźnik
Maksymalny prąd obciążenia	3 × 8 A
Konfiguracja styków	3 x NO *
Separacja styku	TAK

Kontrola zasilania	4 × LED
Napięcie zadziałania - regulowane	170÷210 V
Histereza napięciowa powrotu	5 V
Czas powrotu	1,5 s
Czas zadziałania	0,5 s
Przyłącze	zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający	0,5 Nm
Pobór mocy	0,8 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	3 moduły (52,5 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20

***** W stanie beznapięciowym (brak zasilania) styki przekaźników są w stanie otwartym. Po zasileniu urządzenia i przy prawidłowych napięciach na poszczególnych fazach styki nadal pozostają otwarte. Zanik napięcia w jednej z faz (lub spadek poniżej ustawionego progu) powoduje zamknięcie styku przekaźnika odpowiadającego tej fazie.